


SONOFF

ZBBridge

User manual V1.0



ZigBee Bridge

中文----- 1-4

Deutsch----- 9-12

Français----- 18-21

Русский язык-----26-30

English----- 5-8

Español-----13-17

Italiano-----22-25

产品参数

型号	ZBBridge
输入	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
支持平台	(Android 4.1 & iOS 9.0) 或者更高版本
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
ZigBee	3.0
工作温度	-10 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C
材料	PC
产品规格	62x62x20mm

产品介绍



信号指示灯状态说明

蓝灯两短一长闪烁	快速配网模式
蓝灯快闪	兼容模式(AP)
蓝灯常亮	设备已连接
蓝灯快闪一下	找不到路由
蓝灯快闪二下	连接上路由，但没连上外网
蓝灯快闪三下	升级中
绿灯慢闪	搜索添加设备中

产品特点

本设备是一款ZigBee多功能网关，网关通过Wi-Fi转ZigBee的方式进行连接控制多种ZigBee设备，实现远程控制该设备的开和关、设置智能定时和分享给您的家人一起控制等等。

设备当前支持的ZigBee子设备

品牌	SONOFF		eWeLink
产品型号	BASICZBR3 SNZB-01* SNZB-03* ZBMINI*	S31 Lite zb SNZB-02* SNZB-04*	SA-003-UK SA-003-US

- ⓘ 后续持续增加支持的ZigBee子设备。
- ⓘ 设备还支持其他ZigBee标准协议的品类：门磁、红外、单通道开关插座、水浸、温湿度传感器等。
- ⓘ 带“*”符号的产品即将推出。

删除ZigBee子设备

连续长按配置按钮10秒直到ZigBee信号指示灯“闪烁两下”，即所有已配对的ZigBee子设备已删除。



ⓘ 删除单个ZigBee子设备，可在APP端删除。

恢复出厂设置

长按配置按钮5秒直到Wi-Fi指示灯呈“两短一长闪烁”再松开，此时设备重置成功，默认进入快速配网模式(Touch)。



ⓘ 更换新的网络环境使用时，需要恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

兼容模式(AP)

如使用快速模式配网失败，请使用“兼容模式(AP)”进行配对。

- 1 长按配置按钮5秒直到Wi-Fi指示灯呈“两短一长闪烁”状态，松开。再次长按配置按钮5秒直到Wi-Fi指示灯呈“快闪”状态，此时设备进入兼容模式。
- 2 在app界面，点击“+”，选择“兼容模式(AP)”。

Android设备: 只需输入Wi-Fi密码，点击“下一步”等待配对完成。

iOS设备: 先把移动设备连接上Wi-Fi账号为：ITEAD-*****，密码为：12345678，然后回到“易微联”app，点击“下一步”，等待配对完成。

常见问题

问：设备添加成功后，显示离线，无法控制？

答：设备刚添加成功后，需要1-2分钟时间连接您的路由器并连网。如果长时间还是显示不在线，请根据Wi-Fi蓝色指示灯的状态来判断：


1. 蓝灯1秒快闪一下：说明设备没有连上您的Wi-Fi。
 - ① 可能是Wi-Fi密码输入不正确。
 - ② 可能是设备离您的路由器太远，信号太弱，或环境有干扰。请先将设备靠近路由器，如无改善，重新添加一遍。
 - ③ 设备不能识别5G的Wi-Fi，请选择2.4G的Wi-Fi重新添加。
 - ④ 检查您的路由器后台是否开启MAC地址过滤，如有，请关闭。

如果以上均尝试不能解决，请用一部手机开启个人热点，尝试重新添加。
2. 蓝灯1秒快闪两下：说明设备已连接到了Wi-Fi但没有连上外网。请确认您的Wi-Fi当前连接外网是否稳定、正常。如时好时坏，频繁出现这种双闪情况，说明您的网络不稳定，并非产品原因，如网络正常，请断电进行重启。

Specifications

Model	ZBBridge
Input	5V---1A
Operating systems	(Android 4.1 & iOS 9.0) or higher
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
ZigBee	3.0
Working temperature	-10°C ~40°C
Material	PC
Dimension	62x62x20mm

Product Introduction



LED indicator status instruction

Blue LED flashes (one long and two short)	Quick pairing mode
Blue LED flashes quickly	Compatible Pairing Mode (AP)
Blue LED keeps on	Device is connected successfully
Blue LED flashes quickly once	Unable to discover the router
Blue LED flashes quickly twice	Connect to the router but fail to connect to Wi-Fi
Blue LED flashes quickly three times	Upgrading
Green LED flashes slowly	Searching and adding ...

Features

This is a ZigBee Bridge that allows you to control a variety of ZigBee devices by transforming Wi-Fi into ZigBee. You can remotely turn on/off or schedule on/off connected ZigBee devices, or share it with your family to control them together.

Currently supported ZigBee sub-devices

Brands	SONOFF		eWeLink
Model	BASICZBR3	S31 Lite zb	
	SNZB-01*	SNZB-02*	SA-003-UK
	SNZB-03*	SNZB-04*	SA-003-US
	ZBMINI*		

- ⓘ The number of supported ZigBee sub-devices will continue to be increased.
- ⓘ The device also supports other ZigBee standard protocol products types, such as wireless door/window sensor, motion sensor, one-gang smart switch, water sensor and temperature & humidity sensor.
- ⓘ The product with the "*" symbol is coming soon.

Factory Reset

Long press the pairing button for about 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release, then the reset is successful. The device enters quick pairing mode (Touch).



- ⓘ Please reset the switch to factory defaults if you want to change the Wi-Fi network, then reconnect the new network.

Compatible Pairing Mode (AP)

If you fail to enter Quick Pairing Mode (Touch), please try "Compatible Pairing Mode (AP)" to pair.

- 1 Long press configuration button for 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short flashes and one long flash and release. Long press configuration button for 5s again until the Wi-Fi LED indicator flashes quickly. Then, the device enters Compatible Pairing Mode (AP).
- 2 Tap "+" and select "Compatible Pairing Mode (AP)" on APP

For Android system: Enter Wi-Fi password and tap "Next". Be patient until pairing completes.

For iOS system: Select Wi-Fi SSID with ITEAD-***** and enter the password 12345678, and then go back to eWeLink APP and tap "Next". Be patient until pairing completes.

Common Problems

Q: Why my device stays "Offline"?

A: The newly added device needs 1–2mins to connect the router and Wi-Fi. If it stays offline for a long time, please check these problems by the blue Wi-Fi indicator status:

1. The blue Wi-Fi indicator quickly flashes once per second, which means that the device failed to connect your Wi-Fi:
 - 1-1. Maybe you enter a wrong Wi-Fi password.
 - 1-2. Maybe there's too much distance between the device and your router or the environment causes interference, consider getting close to the router. If failed, please add it again.
 - 1-3. The 5G Wi-Fi network is not supported and it only supports the 2.4GHz wireless network.
 - 1-4. Maybe the MAC address filtering is open. Please turn it off.

If none of the above methods solved the problem, you can open the mobile data network on your phone to create a Wi-Fi hotspot, then add the device again.


2. Blue indicator quickly flashes twice per second, which means the device has connected to Wi-Fi but failed to connect to the server.

Ensure steady enough network. If double flash occurs frequently, which means you access an unsteady network, not a product problem. If the network is normal, try to turn off the power and restart the device.

Technische Daten

Modell	ZBBridge
Eingang	5V --- 1A
Betriebssysteme	(Android 4.1 und iOS 9.0) oder höher
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
ZigBee	3.0
Arbeitstemperatur	-10°C ~ 40°C
Materialien	PC
Abmessungen	62x62x20 mm

Produktvorstellung



LED-Anzeige Statusanzeige Anweisung

Blaue LED blinkt (einmal lang und zweimal kurz)	Schnellkopplungsmodus
Blaues Licht blinkt schnell	Kompatibler Kopplungsmodus (AP)
Blaues LED ist immer an	Gerät ist erfolgreich verbunden
Blaues LED blinkt einmal schnell	Der Router konnte nicht gefunden werden
Blaues LED blinkt zweimal schnell	Erfolgreiche Verbindung zum Router, aber Wi-Fi ist nicht verbunden
Blaues LED blinkt dreimal schnell	Aktualisierung
Grüne LED blinkt langsam	Suchen und hinzufügen ...

Merkmale

Dies ist eine ZigBee Brücke, die es Ihnen ermöglicht, eine Vielzahl von ZigBee Geräten zu steuern, indem sie Wi-Fi in ZigBee umwandelt. Sie können verbundene ZigBee Geräte per Fernzugriff ein-/ausschalten oder einen Zeitplan für das Ein-/Ausschalten festlegen oder sie mit Ihrer Familie gemeinsam steuern.

Derzeit unterstützte ZigBee-Untergeräte

Marken	SONOFF		eWeLink
Model	BASICZBR3	S31 Lite zb	SA-003-UK
	SNZB-01*	SNZB-02*	SA-003-US
	SNZB-03*	SNZB-04*	
	ZBMINI*		

- ⓘ Die Anzahl der unterstützten ZigBee-Untergeräte wird fortlaufend erhöht.
- ⓘ Das Gerät unterstützt auch andere Produkttypen mit dem ZigBee-Standardprotokoll, wie z.B. drahtlosen Tür-/Fenstersensor, Bewegungssensor, 1fachen intelligenten Schalter, Wassersensor und Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor.
- ⓘ Das Produkt mit dem „*“-Symbol steht in Kürze zur Verfügung.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Drücken Sie die Kopplungstaste am Schalter länger, die zurückgesetzt werden soll, ca. 5 Sek. lang, bis die WLAN-LED-Anzeige zu einem Intervall von zweimaligem kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt, dann war das Zurücksetzen erfolgreich. Das Gerät wechselt in den Schnellkopplungsmodus (Touch).



- ⓘ Bitte setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, wenn Sie andere WLAN-Netzwerke verwenden möchten, und stellen Sie danach die Verbindung zum neuen Netzwerk her.

Kompatibler Kopplungsmodus (AP)

Wenn Sie nicht in den Schnellkopplungsmodus (Touch) gelangen, versuchen Sie bitte den „Kompatibler Kopplungsmodus (AP)“ zum Koppeln.

- 1 Drücken Sie Konfigurationstaste für 5 Sekunden lang, bis sich die Wi-Fi-LED-Anzeige in einen Zyklus von zwei kurzen Blinken und einem langen Blinken und Freigabe ändert. Drücken Sie Konfigurationstaste erneut 5 Sekunden lang, bis die Wi-Fi-LED-Anzeige schnell blinkt. Dann geht das Gerät in den Kompatibler Kopplungsmodus (AP) über.
- 2 Tippen Sie auf „+“ und wählen Sie „Kompatibler Kopplungsmodus (AP)“ auf der APP

Für das Android-System: Geben Sie das Wi-Fi-Kennwort ein und tippen Sie auf „Weiter“. Seien Sie geduldig, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

Für das System iOS: Wählen Sie Wi-Fi SSID mit ITEAD-***** und geben Sie das Passwort 12345678 ein, und gehen Sie dann zurück zu eWeLink APP und tippen Sie auf „Weiter“. Seien Sie geduldig, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

Häufige Probleme

F: Warum bleibt mein Gerät „offline“?

A: Das neu hinzugefügte Gerät benötigt ca. 1 bis 2 Min., um die Verbindung zum WLAN und Netzwerk herzustellen. Wenn es längere Zeit offline Zeit bleibt, überprüfen Sie diese Probleme bitte anhand des Status der blauen WLAN-Anzeige:

1. Die blaue WLAN-Anzeige blinkt schnell einmal pro Sekunde, das bedeutet, dass das Gerät keine Verbindung mit dem WLAN herstellen konnte:

- ① Vielleicht haben Sie ein falsches Passwort eingegeben.
- ② Vielleicht ist der Abstand zwischen dem Schalter und dem Router zu groß oder es gibt Störungen in der Umgebung. Versuchen Sie, näher an den Router zu gelangen. Falls dies fehlschlägt, fügen Sie das Gerät bitte erneut hinzu.
- ③ Ein 5G-WLAN-Netzwerk wird nicht unterstützt. Es wird nur ein kabelloses 2,4-GHz-Netzwerk unterstützt.
- ④ Vielleicht ist die MAC-Adressfilterung geöffnet. Schalten Sie diese bitte aus.

Wenn das Problem durch keine der oben genannten Methoden behoben wurde, können Sie das mobile Datennetz auf Ihrem Handy öffnen, um einen WLAN-Hotspot aufzubauen, und das Gerät dann erneuthinzufügen.


2. Die blaue Anzeige blinkt schnell zweimal pro Sekunde, dies bedeutet, dass Ihr Gerät mit dem WLAN verbunden ist, aber keine Verbindung zum Server hergestellt wurde.

Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk stabil genug ist. Wenn häufiger einzweifaches Blinken auftritt, bedeutet dies, dass nur ein instabiles Netzwerk zur Verfügung steht. Dies stellt keinen Fehler des Produkts dar. Wenn der Netzwerkstatus normal ist, versuchen Sie, die Stromversorgung auszuschaalten, um das Gerät neu zu starten.

Especificaciones

Modelo	ZBBridge
Entrada	5V---1A
Sistemas operativos	(Android 4.1 e iOS 9.0) o posterior
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
ZigBee	3.0
Temperatura de funcionamiento	-10°C~40°C
Materiales	PC
Dimensiones	62x62x20mm

Introducción al producto



Instrucciones del indicador de estado LED

La luz LED azul parpadea (uno largo y dos cortos)	Modo de emparejamiento rápido
La luz azul parpadea rápidamente	Modo de emparejamiento compatible (AP)
La luz LED azul siempre está encendida	El dispositivo está conectado correctamente
La luz LED azul parpadea rápidamente una sola vez	Incapaz de encontrar el router
La luz LED azul parpadea rápidamente dos veces	Conectado al router correctamente pero el Wi-Fi no está conectado
La luz LED azul parpadea rápidamente tres veces	Actualización
La luz LED verde parpadea lentamente	Buscando y agregando...

Características

Este es un ZigBee Puente que le permite controlar distintos dispositivos ZigBee transformando el Wi-Fi en ZigBee. Usted puede apagar/encender o programar el apagado/encendido de los dispositivos ZigBee conectados o compartirlo con su familia para controlarlos juntos.

En la actualidad es compatible con subdispositivos ZigBee

Marcas	SONOFF		eWeLink
Modelo	BASICZBR3 SNZB-01* SNZB-03* ZBMINI*	S31 Lite zb SNZB-02* SNZB-04*	SA-003-UK SA-003-US

- ⓘ El número de subdispositivos ZigBee compatibles continuará aumentando.
- ⓘ El dispositivo también es compatible con otros tipos de productos de protocolo estándar ZigBee como sensores de puertas / ventanas inalámbricos, sensores de movimiento, interruptor inteligente 1 gang, sensor de agua y movimiento de baja energía / humedad y temperatura de baja energía.
- ⓘ El producto con el símbolo "*" se presentará en breve.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Mantenga pulsado el botón de configuración durante 5 segundos hasta que el indicador LED de Wi-Fi cambie a un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo, y suéltelo; esto significa que el restablecimiento se ha realizado correctamente. El dispositivo se pone en modo de emparejamiento rápido (Touch).



- ⓘ Restablezca el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica si desea utilizar otras redes Wi-Fi. A continuación, vuelva a conectar la red.

Modo de emparejamiento compatible (AP)

Si no puede entrar al modo de emparejamiento rápido (Táctil), por favor intente con "Modo de emparejamiento compatible (AP)" para emparejar.

- 1 Presione de manera sostenida botón de configuración durante 5 segundos hasta que el indicador LED del Wi-Fi cambie en un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo y suelte. Presione de manera sostenida botón de configuración durante 5 segundos nuevamente hasta que el indicador LED del Wi-Fi parpadee rápidamente. Luego, el dispositivo entra en modo de emparejamiento Compatible (AP).
- 2 Presione "+" y seleccione "modo de emparejamiento compatible (AP)" en la aplicación

Para sistema Android: Ingrese la contraseña del Wi-Fi y presione "Siguiete" Sea paciente mientras se complete el emparejamiento.

Para sistema iOS: Seleccione el SSID del Wi-Fi con ITEAD-***** e ingrese la contraseña 12345678, luego regrese a la aplicación eWeLink y presione "Siguiete" Sea paciente mientras se complete el emparejamiento.

Problemas frecuentes

P: ¿Por qué el dispositivo permanece "Sin conexión"?

A: El dispositivo recién añadido necesita de 1 a 2 minutos para conectarse a Wi-Fi y a la red. Si permanece sin conexión durante mucho tiempo, evalúe la situación con el estado del indicador azul de Wi-Fi.

1. El indicador azul de Wi-Fi parpadea rápidamente una vez por segundo, lo cual significa que el dispositivo no se ha podido conectar a la red Wi-Fi:
 - ① Es posible que haya introducido una contraseña de Wi-Fi incorrecta.
 - ② Es posible que la distancia entre el interruptor y el router sea demasiado grande o que el entorno provoque interferencias. Piense en acercarlos entre sí. Si falla, vuelva a añadirlo.
 - ③ La red 5G Wi-Fi no es compatible y solo admite la red inalámbrica de 2,4 GHz.
 - ④ Es posible que el filtrado de direcciones MAC esté activado. Desactívelo.

Si no ha sido posible solucionar el problema mediante ninguno de los métodos anteriores, puede abrir la red de datos móviles del teléfono para crear un punto de acceso Wi-Fi y, a continuación, volver a añadir el dispositivo.


2. El indicador azul parpadea rápidamente dos veces por segundo, lo cual significa que el dispositivo se ha conectado a Wi-Fi pero no se ha podido conectar al servidor.

Asegúrese de que la red sea estable. Si el doble parpadeo ocurre con frecuencia, esto significa que se accede a una red poco estable, no es un problema del producto. Si la red es normal, intente apague la alimentación para reiniciar el dispositivo.

Caractéristiques techniques

Modèle	ZBBridge
Entrée	5V=1A
Systèmes d'exploitation	(Android 4.1 & iOS 9.0) ou plus récent
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
ZigBee	3.0
Température de travail	-10°C~40°C
Matériaux	PC
Dimensions	62x62x20 mm

Présentation du produit



Instruction d'état du voyant

La DEL bleue clignote (une longue et deux courtes)	Mode de couplage rapide
La lumière bleue clignote rapidement	Mode d'appairage compatible (AP)
La DEL bleue est toujours allumée	L'appareil est connecté avec succès
La DEL bleue clignote rapidement une fois	Impossible de trouver le routeur
La DEL bleue clignote rapidement deux fois	Connexion réussie au routeur, mais le Wi-Fi n'est pas connecté.
La DEL bleue clignote rapidement trois fois	Mise à jour
La LED verte clignote lentement	Buscando y agregando...

Caractéristiques

Il s'agit d'un ZigBee Pont qui vous permet de contrôler une variété de dispositifs ZigBee en transformant le Wi-Fi en ZigBee. Vous pouvez activer/désactiver à distance ou programmer l'activation/désactivation des appareils ZigBee connectés, ou le partager avec votre famille pour les contrôler ensemble.


Sous-dispositifs ZigBee actuellement pris en charge

Marques	SONOFF		eWeLink
Modèle	BASICZBR3	S31 Lite zb	SA-003-UK
	SNZB-01*	SNZB-02*	SA-003-US
	SNZB-03*	SNZB-04*	
	ZBMINI*		

- ⓘ Le nombre de sous-dispositifs ZigBee pris en charge continuera à augmenter.
- ⓘ Le dispositif prend également en charge d'autres types de produits du protocole standard ZigBee, tels que le capteur de porte/fenêtre sans fil, le capteur de mouvement, le commutateur intelligent uni-gang, le capteur d'eau et le capteur de température et d'humidité.
- ⓘ Les produits portant le symbole « * » seront bientôt disponibles.

Rétablissement des paramètres d'usine

Maintenez le bouton d'association pendant environ 5 s jusqu'à que l'indicateur DEL Wi-Fi clignote deux fois rapidement puis une fois rapidement. Relâchez le bouton, la réinitialisation est terminée. L'appareil entre en mode d'association rapide (Touch).



- ⓘ Rétablissez les paramètres d'usine pour vous déconnecter d'un réseau Wi-Fi pour vous connecter à un autre.

Mode d'appairage compatible (AP)

Si vous ne parvenez pas à entrer en mode d'appairage rapide (Touch), veuillez essayer le « Mode d'appairage compatible (AP) » pour effectuer l'appairage.

- 1 Appuyez longuement sur le bouton de configuration pendant 5s jusqu'à ce que l'indicateur DEL Wi-Fi change en un cycle de deux clignotements courts et un clignotement long, puis relâchez. Appuyez longuement sur le bouton de configuration pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant DEL Wi-Fi clignote rapidement. Ensuite, l'appareil entre en mode d'appairage compatible (AP).
- 2 Appuyez sur « + » et sélectionnez « Mode d'appairage compatible (AP) » sur l'APP.

Pour le système Android : Entrez le mot de passe Wi-Fi et appuyez sur « Suivant ». Soyez patient jusqu'à ce que l'appairage soit terminé.

Pour le système iOS : Sélectionner Wi-Fi SSID avec ITEAD-***** et entrer le mot de passe 12345678, puis retourner à l'APP eWeLink et appuyer sur « Suivant ». Soyez patient jusqu'à ce que l'appairage soit terminé.

Problèmes courants

Q : Pourquoi mon appareil reste-t-il « Hors ligne » ?

A : Un appareil que vous venez d'ajouter requiert 1 à 2 minutes pour se connecter au Wi-Fi et au réseau. S'il reste hors ligne pendant une durée prolongée, voyez les informations données par l'indicateur Wi-Fi :

1. L'indicateur Wi-Fi bleu clignote brièvement une fois par seconde. Cela indique que l'appareil ne réussit pas à se connecter à votre Wi-Fi.
 - ① Il se peut que vous ayez saisi un mot de passe Wi-Fi incorrect.
 - ② Peut-être que votre interrupteur est trop éloigné de votre router ou que votre environnement contient des interférences. Rapprochez l'interrupteur du router si possible. En cas d'échec, ajoutez-le de nouveau.
 - ③ La fréquence Wi-Fi 5G n'est pas prise en charge. Seule la fréquence 2.4 GHz peut être utilisée.
 - ④ Le filtrage d'adresse MAC est peut-être activé. Désactivez le filtrage MAC.

Si aucune des méthodes ci-dessus n'a résolu le problème, vous pouvez ouvrir le réseau de données mobile sur votre téléphone pour créer un point d'accès sans fil Wi-Fi, puis ensuite ajouter à nouveau l'appareil.

2. L'indicateur bleu clignote rapidement deux fois par seconde, ce qui indique que l'interrupteur est connecté au Wi-Fi mais n'arrive pas à se connecter au serveur.

Vérifiez que le réseau fonctionne correctement. Si l'indicateur clignote deux fois rapidement, cela indique que votre réseau est instable, pas que le dispositif est en panne. Si votre réseau est normal, essayez d'éteindre l'appareil et le redémarrer.

Specifiche

Modello	ZBBridge
Ingresso	5V---1A
Sistemi operativi	(Android 4.1 e iOS 9.0) o versioni successive
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
ZigBee	3.0
Temperatura di funzionamento	-10°C~40°C
Materiale	PC
Dimensioni	62x62x20 mm

Introduzione al prodotto



Istruzioni sullo stato dell'indicatore LED

Il LED blu lampeggia (in forma prolungata una volta e brevemente due volte)	Modalità di accoppiamento rapido
La lumière bleue clignote rapidement	Modalità di accoppiamento compatibile
Il LED blu costantemente accesa	Il collegamento del dispositivo è stato eseguito correttamente
Il LED blu che lampeggia rapidamente una volta sola	Impossibile trovare il router
Il LED blu che lampeggia rapidamente per due volte	Il collegamento con il router è stato eseguito correttamente ma il Wi-Fi non è connesso.
Il LED blu che lampeggia rapidamente per tre volte	Aggiornamento
Il LED verde lampeggia lentamente	Cercare e aggiungere ...

Caratteristiche

Questo è un ZigBee Bridge che permette di controllare una varietà di dispositivi ZigBee trasformando il Wi-Fi in ZigBee. È possibile accendere/spegnere a distanza o programmare l'accensione/lo spegnimento dei dispositivi ZigBee collegati, o condividere il loro utilizzo con i familiari.

Sotto-dispositivi ZigBee attualmente supportati

Marche	SONOFF		eWeLink
Modello	BASICZBR3	S31 Lite zb	SA-003-UK
	SNZB-01*	SNZB-02*	SA-003-US
	SNZB-03*	SNZB-04*	
	ZBMINI*		

- ⚠ Il numero di sotto-dispositivi ZigBee supportati continuerà ad aumentare.
- ⚠ Il dispositivo supporta anche altri tipi di prodotti con protocollo standard ZigBee, come: sensore wireless per porte/finestre, sensore di movimento, interruttore intelligente 1 Gang, sensore di temperatura e umidità dell'acqua.
- ⚠ Il prodotto contraddistinto dal simbolo *** arriverà a breve.

Ripristino impostazioni di fabbrica

Tenere premuto il pulsante di accoppiamento per circa 5 secondi fino a quando l'indicatore LED del Wi-Fi passa a un ciclo di due lampeggi brevi e uno lungo, quindi rilasciarlo: il ripristino ha avuto esito positivo. Il dispositivo entra in modalità di accoppiamento rapido (Touch).



- ⓘ Reimpostare il dispositivo sui valori predefiniti di fabbrica se si desiderano utilizzare altre reti Wi-Fi, quindi ricollegare la rete.

Modalità di accoppiamento compatibile (AP)

Se non è possibile accedere alla Modalità di accoppiamento rapido (Touch), provare con la "Modalità di accoppiamento compatibile (AP)" per eseguire l'accoppiamento.

- 1 Premere a lungo tasto di configurazione per 5 sec. fino a quando l'indicatore LED Wi-Fi inizia a lampeggiare con un ciclo di due lampeggi brevi e un lampeggio lungo e quindi rilasciarlo. Premere di nuovo a lungo tasto di configurazione per 5 sec. fino a quando l'indicatore LED Wi-Fi lampeggia rapidamente. A questo punto, il dispositivo entra in Modalità di accoppiamento compatibile (AP).
- 2 Toccare "+" e selezionare " Modalità di accoppiamento compatibile (AP)" sull'APP

Per il sistema Android: Inserire la password per il Wi-Fi e toccare "Avanti". Pazientare fino al completamento dell'accoppiamento.

Per il sistema iOS: Selezionare l'SSID Wi-Fi con ITEAD-***** e inserire la password 12345678, quindi tornare indietro all'APP eWeLink e toccare "Avanti". Pazientare fino al completamento dell'accoppiamento.

Problemi comuni

D: Perché il mio dispositivo rimane "Offline"?

R: Il dispositivo appena aggiunto ha bisogno di 1 - 2 minuti per connettersi al Wi-Fi e alla rete. Se rimane offline per un lungo periodo, individuare il problema in base allo stato dell'indicatore Wi-Fi blu:

1. L'indicatore blu Wi-Fi lampeggia velocemente una volta al secondo, il che significa che il dispositivo non è riuscito a connettersi al Wi-Fi:
 - ① Forse è stata inserita una password del Wi-Fi sbagliata.
 - ② Forse c'è troppa distanza tra l'interruttore e il proprio router o l'ambiente causa interferenze, provare ad avvicinare il router. Se non funziona, effettuare nuovamente l'operazione di collegamento.
 - ③ La rete Wi-Fi 5G non è supportata, mentre è supportata solo la rete wireless a 2,4 GHz.
 - ④ Forse il filtro degli indirizzi MAC è aperto. Nel caso, disattivarlo.

Se nessuno dei suggerimenti di cui sopra ha risolto il problema, è possibile aprire la rete dati mobile sul telefono per creare un hotspot Wi-Fi, quindi aggiungere nuovamente il dispositivo.

2. L'indicatore blu lampeggia velocemente due volte al secondo, il che significa che il dispositivo è connesso al Wi-Fi ma non è riuscito a connettersi al server.

Verificare che la rete sia sufficientemente stabile. Se il doppio lampeggio si verifica frequentemente, significa che si cerca di accedere a una rete instabile e non si tratta di un problema del prodotto. Se la rete è normale, provare a spegnere il dispositivo per riavviare il dispositivo.

Технические характеристики

Модель	ZBBridge
Вход	5V---1A
Операционные системы	(Android 4.1, iOS 9.0) и выше
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
ZigBee	3.0
Рабочая температура	-10°C~40°C
Материалы	PC
Размеры	62x62x20 мм

Знакомство с изделием



Инструкция режима светодиодного индикатора

Мигает голубой светодиодная лампочка (один длинный и два коротких)	Режим быстрого сопряжения
Лампа синего цвета быстро мигает	Режим совместимого соединения (AP)
светодиодная синего цвета всегда горит	Устройство успешно подключено
светодиодная синего цвета быстро мигает один раз	Невозможно найти роутер
светодиодная синего цвета быстро мигает два раза	Успешное подключение к маршрутизатору, но Wi-Fi не подключен
светодиодная синего цвета быстро мигает три раза	Обновление
Зеленый СВЕТОДИОДНЫЙ Индикатор мигает медленно	Выполняется поиск и добавление...

Функции

Это — устройство сопряжения ZigBee, позволяющее управлять различными устройствами ZigBee посредством преобразования Wi-Fi в ZigBee. Вы можете удаленно включать/выключать подключенные устройства ZigBee или составлять расписание включения/выключения устройств либо предоставить совместный доступ членам своей семьи, чтобы управлять устройствами вместе.

Поддерживаемые в настоящее время суб-устройства ZigBee

Торговые марки	SONOFF		eWeLink
Модель	BASICZBR3 SNZB-01* SNZB-03* ZBMINI*	S31 Lite zb SNZB-02* SNZB-04*	SA-003-UK SA-003-US

- ⓘ Количество поддерживаемых суб-устройств ZigBee будет продолжать увеличиваться.
- ⓘ Это устройство также поддерживает другие типы изделий ZigBee со стандартным протоколом, например, беспроводной датчик двери/окна, датчик движения, однокомплектный интеллектуальный переключатель, датчик воды, а также датчик температуры и влажности.
- ⓘ Скоро выйдет изделие с символом «*».

Сброс до заводских настроек

Для сопряжения удерживайте кнопку сопряжения примерно 5 секунд, пока светодиодный индикатор Wi-Fi не начнет мигать в режиме «два раза коротко, один раз длинно», после чего отпустите кнопку для сброса настроек. Устройство перейдет в режим быстрого сопряжения.



- ⓘ Если вы хотите подключиться к другой сети Wi-Fi, выполните сброс до заводских настроек, после чего подключитесь к сети.

Режим совместимого соединения (AP)

Если вход в режим быстрого связывания устройств (касание) выполнить не удалось, для установки связи попробуйте «Режим совместимого соединения (AP)».

- 1 Выполняйте долгое нажатие кнопки настройки на протяжении 5 с, пока не начнет мигать светодиодный индикатор Wi-Fi — цикл работы индикатора выглядит как две короткие вспышки и одна длинная. Затем отпустите кнопку. Выполняйте долгое нажатие кнопки настройки на протяжении 5 с, пока светодиодный индикатор Wi-Fi не начнет быстро мигать. Затем устройство переходит в режим совместимого соединения (AP).
- 2 Коснитесь «+» и выберите «Режим совместимого соединения (AP)» в приложении.

Для системы Android: Введите пароль Wi-Fi и коснитесь «Далее». Подождите некоторое время, пока не завершится установка соединения.

Для системы iOS: Выберите SSID Wi-Fi в ITEAD-***** и введите пароль 12345678, затем вернитесь в приложение eWeLink и коснитесь «Далее». Подождите некоторое время, пока не завершится установка соединения.

Стандартные проблемы

В: Почему устройство не подключается к сети?

О: Для подключения нового устройства к сети Wi-Fi и Интернету требуется 1-2 минуты. Если устройство не подключается к сети дольше, определить причину проблемы можно по статусу синего индикатора Wi-Fi. Возможные варианты:

1. Синий индикатор Wi-Fi быстро мигает раз в секунду, что означает, что коммутатору не удалось подключиться к вашей сети Wi-Fi:

- ① Возможно, вы неправильно ввели пароль от сети Wi-Fi.
- ② Возможно, расстояние между коммутатором и вашим роутером слишком велико либо окружение создает помехи. Попробуйте приблизить коммутатор к роутеру.
- ③ Сеть Wi-Fi 5G не поддерживается, устройство поддерживает только беспроводную сеть 2,4 ГГц.
- ④ Возможно, открыта фильтрация MAC-адреса. Отключите ее.

Если ни один из перечисленных методов не устранил проблему, можно включить мобильную сеть для передачи данных на телефоне и создать точку доступа Wi-Fi, после чего снова добавить устройство.

2. Синий индикатор быстро мигает два раза в секунду, что означает, что устройство подключено к сети Wi-Fi, но не подключилось к серверу.

Убедитесь, что ваша сеть работает стабильно. Если ситуация с двойным быстрым миганием возникает часто, это указывает на нестабильную сеть, а не на неполадки в работе изделия. Если сеть работает нормально, попробуйте выключить и перезапустите устройство.

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

